

# KRONKORKENTISCH

---

01

DEN BEISTELLTISCH UND DAS GESTELL GRUNDIEREN, DAMIT DIE FOLGENDE FARBSCHICHT GUT HÄLT. GRUNDIERUNG TROCKNEN LASSEN.

02

MIT EINEM ROSTEFFEKTSPRAY TISCH UND GESTELL SPRÜHEN. TROCKNEN LASSEN.

03

MIT DEN KRONKORKEN EIN MUSTER AUF DER PLATTE LEGEN. MIT DER HEIßKLEBPISTOLE DIE KORKEN FESTKLEBEN.

04

FUGENMÖRTEL ANMISCHEN (ATEMSCHUTZ!) UND AUF DEN KRONKORKEN VERTEILEN. GLATT STREICHEN (HANDSCHUHE!) MIT EINEM FUGENGUMMI GLATT ZIEHEN.

05

NACH CA. 1 STUNDE TROCKENZEIT MIT EINEM FEUCHTEN SCHWAMM DEN MÖRTELÜBERSCHUSS VON DEN KRONKORKEN WISCHEN. MÖRTEL GUT DURCHTROCKNEN LASSEN.