

## KLEBEBAND

# 7 Tipps für die richtige Anwendung

### VORBEREITUNG

Der Untergrund muss gut vorbereitet sein. Oberflächen müssen trocken, sauber, fett- und staubfrei sein. Der Untergrund muss eben sein, notfalls etwas anschleifen.

### PASSENDES TAPE

Klebeband gibt es in unterschiedlichen Stärken für verschiedene Projekte. Wähle das passende Tape mit der passenden Klebestärke aus.

### TEMPERATUR

Versuche in nicht zu großer Hitze und nicht zu großer Kälte zu arbeiten. Klebeband am besten in normaler Umgebungstemperatur anwenden.

### IMMER WIEDER NEU

Benutze für jeden Streich/ Versiegelungsdurchgang neues Klebeband. Auch wenn es mehr Produkt verbraucht - es lohnt sich.

### KLEBEBAND ABZIEHEN

Das Klebeband direkt nach der Arbeit abziehen, solange die Farbe noch feucht ist. Sonst können die Farben antrocknen und sich gegenseitig wieder abreißen.

### VORSICHTIG ABZIEHEN

Das Klebeband nach der Arbeit vorsichtig, langsam und im 45 Grad Winkel nach oben hin Stück für Stück abziehen. Beobachten und falls sich Farbe verbunden hat, mit dem Cutter vorsichtig Band vom Untergrund lösen.

### FEHLER AUSBESSERN

Falls doch ein Fehler passiert und ein Teil der Farbe mit abgezogen wurde, kann man dies noch reparieren. Dazu die Farbe komplett trocknen lassen, dann die Kanten der Fehlstelle vorsichtig glatt schleifen. Nun wieder abkleben, neu grundieren (falls nötig) und die Fehlstelle neu streichen.